

繼續連接方法：

- 本機所使用的插頭應連接一般家用插座(110V)，切勿插入220V插座，以免發生危機。(如圖1)

- 先將水果清洗乾淨並切塊放入量杯中，然後再加入開水。

※量杯可換成家裡任何杯子，但注意加水勿超過容器的2/3。避免使用時，果汁會飛濺。

再將料理棒放入杯中，持續按壓本體上的強勁按鈕，垂直上下移動數分鐘後，即可

完成果汁。(如圖2)

※注意，請勿一直持續按壓強勁按鈕，操作15秒暫停約15秒時間，才能延長本體使用壽命。

- 若要立即飲食時，將杯蓋至於量杯之下，具有止滑的效果。(如圖3)
- 若不立即飲用，將杯蓋蓋上量杯上，防止空氣灰塵掉入量杯中。(如圖4)



- 使用後，將料理棒放入清水中，按下“強”，殘留在料理棒刀片上的汁液會快速從刀片脫離，落入水中。
- 清潔完拔掉插頭，逆時針方向將調理棒卸下，等待刀片上沒有水滴殘留，再順時針旋轉裝回本體中。(如圖5、6、7)

- 量杯及杯蓋，可置於水龍頭下方沖洗後晾乾即可。

- 收藏時，可將料理棒尾端至於掛勾懸掛收納。(如圖8)

※當陶瓷容器的食材與清洗器接觸，操作刀片需小心，特別是從容器中取出刀片。

※不使用時，組合拆解時，清潔前要拔除此調理棒之電源連接。



安全注意事項

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避免會灑水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱讀後妥善保存。
- 使用前請參看機體規格標籤上之電壓標示，需定符合插頭所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉往電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門框等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不致觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的配件，以免造成損壞。
- 本體及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電話服務專線0800-008-598處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰觸或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。

